


# Textil-Pflegekennzeichen

## Waschen

Waschbottich




Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschttemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) mildereren Behandlung (z.B. Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen. Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe mit Synthetik sollten nach dem Waschen in nassem Zustand in Form gezogen werden. Bedruckte oder bestickte Textilien bitte nur links waschen.



## Chloren


Dreieck



Anhand dieses Zeichens erkennt der Textilreiniger, ob Chlorbleiche möglich ist oder nicht.




Chlorbleiche möglich




Chlorbleiche nicht möglich

## Bügeln

Bügeleisen



Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügelleisen. Veredelte Textilien sollten nur links gebügelt werden.




heiß bügeln (max 200° C)



mäßig heiß bügeln (max 150° C)



nicht heiß bügeln (max 110° C)



nicht bügeln

## Reinigung

Reinigungstrommel



Die Buchstaben sind für den Textilreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage kommenden Lösemittel. Der Strich unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur. Bestickte oder bedruckte Textilien sollten nicht chemisch gereinigt werden.



Normale Kleidung



Normale Kleidung



Empfindl. Kleidung



Empfindl. Kleidung



Empfindl. Kleidung




Nass-Reinigung



\* keine Reinigung möglich

## Tumbler Trocknung

Trockentrommel




Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Wäschetrockner). Textilien mit Transfermotiven dürfen nicht im Tumbler getrocknet werden.



Trocknen bei normaler Temperatur



Trocknen bei niedriger Temperatur



Trocknen im Tumbler nicht möglich